

pesa cam



Sistema autónomo de pesaje para camiones, con suspensión neumática, **lector vía radio**



Sobrepeso

Las sanciones por sobrepeso son severas y comportan graves problemas, tanto para el conductor como para la carga.

Eficiencia

Nuestras básculas montadas en el propio camión, proporcionan al conductor una mayor seguridad al saber que transporta una carga dentro del peso permitido.

Tiempo

Al conocer de manera precisa el peso cuando se esta cargando, se evitan viajes repetitivos a la báscula.

Comodidad

El lector al ser portátil, resulta mas fácil de montar y cómodo de utilizar.

Seguridad

Los camiones sobrecargados requieren mayores distancias de frenado y sufren desgaste de neumáticos

Amortización

Debido a su ajustado coste, el equipo se amortiza en pocas semanas.

Montaje

El kit se puede instalar en todos los modelos de tractora + remolque, de manera sencilla por usted o por montadores y talleres concertados.

Funcionamiento

Mediante sensores, se mide de forma precisa la presión del sistema de suspensión neumática.

Con este sistema, se detecta electrónicamente los cambios de la presión de aire, y se traduce en una indicación en el equipo de lectura de mano.

Una vez realizada una fácil calibración, se pueden conseguir precisiones mejores de ± 120 kg, según el tipo de remolque.

Manejo

El equipo portátil es de fácil manejo, ya que mediante 2 teclas es posible conocer el peso de la cabeza tractora, del remolque, el peso neto, la estiba y el total. Los tramos de indicación son de 1 kg, y para conocer su manejo no es necesario leer un grueso manual.



Características

Dimensiones

Lector 105x75x30 mm

Peso

190 gr, con 2 baterías AAANiMh

Autonomía

2 horas lectura, 700 horas retención

Display

Display LCD escala de grises

Alcance

Mas de 50 metros, 868 Mhz

Alimentación

24 Vcc

Accesorios

Se entrega con cargador mechero

+ soporte sujeción magnética

Este equipo se ha montado en:



Made in Spain

Instalación

El kit SAP-801-R contiene todos los componentes necesarios para el montaje (racores, cajas, tubos, tornillería, cables, transmisor e indicador inalámbrico) el cual se puede realizar en unas 3 horas. El manual de instalación y puesta en servicio (en castellano) incluye fotografías y dibujos para una clara comprensión de las distintas fases del montaje y programación de la báscula.

Contacto

SELTEC ELECTRÓNICA, S.L.
 Tel: +34 937 363 345 Fax: +34 937 362 282
 e-mail: seltec@seltecelec.com

C/ Miño, 122 Nave D.1º. - 08223 TERRASSA - SPAIN
 Tel. +34 937 363 345 Fax. +34 937 362 282
 seltec@seltecelec.com